### BEDIENUNGSANLEITUNG

# Teekocher / Heißwasserspender





#### Inhalt:

1 x Wasserbehälter mit Brüheinheit
 Deckel mit Bajonettverschluss

#### Vor Inbetriebnahme:

- Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.
- > Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, tragfähigen, trockenen, wasserresistenten und hitzebeständigen Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf einen brennbaren Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät niemals in nassen oder feuchten Bereichen auf.
- Das Gerät so aufstellen, dass der Stromstecker leicht zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.
- > Stellen Sie sicher, dass sich der Temperaturregler mit dem Anschlag auf der Position ganz links befindet.

#### **Die Zubereitung:**

- Schließen Sie das Gerät an den Stromkreis an.
- ➤ Befüllen Sie den Wasserbehälter mit frischem Wasser, mindestens 1 Liter und maximal 5 Liter Wasser ("MAX" Markierung) und schließen Sie den Deckel.
- ➤ Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Temperatureinstellung im Bereich von 30 °C bis 100 °C.
- Während des Aufheizens leuchtet die rote Kontrollleuchte auf. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Kontrollleuchte ab und die grüne Warmhalte-Kontrollleuchte schaltet sich ein.
  Das Gerät ist mit einem Thermostat ausgestattet und behält während des Betriebes die gewünschte Temperatur über einen längeren Zeitraum.
- Zum Ablassen von Flüssigkeiten ziehen Sie den Zapfhahn nach vorne und halten Sie ihn solange bis die Tasse bzw. der Behälter voll ist. Nach Beendigung des Zapfvorgangs den Ablasshahn einfach loslassen, er schließt automatisch. Der Ablasshahn kann zum Feststellen weiter runter gedrückt werden bis dieser einrastet.
- > Bevor Sie erneut Wasser auffüllen, schalten Sie das Gerät aus.
- > Systembedingt bleibt eine Restmenge von etwas über einem Liter Flüssigkeit in dem Behälter.
  Diese Menge kann etwas reduziert werden, wenn man den Behälter zum Entleeren vorsichtig nach vorn kippt.

### BEDIENUNGSANLEITUNG

## Teekocher / Heißwasserspender



#### Die Reinigung:

- > Drehen Sie den Temperaturregler mit dem Anschlag auf die Position ganz links.
- > Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen.
- Entfernen Sie den Deckel und entleeren Sie den Wasserbehälter.
- Waschen Sie den Wasserbehälter von innen gründlich aus und spülen Sie mit klarem Wasser nach.
- Reinigen Sie den Deckel und den Sockel in warmen Wassern unter Zugabe von einem milden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit der Brüheinheit von außen mit einem weichen feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Achten Sie darauf das keine Feuchtigkeit in die Brüheinheit eindringt.
- > Benutzen Sie niemals irgendeine Art von groben Reinigern, welche das Gerät zerkratzen könnten.
- > Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen und trockenen Tuch ab.

#### Wichtig: Verbrennungs- Verbrühungsgefahr!

- Das Gerät sollte nicht von Kindern betrieben werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
- Berühren Sie den heißen Wasserbehälter während des Betriebes nicht mit Fingern und Händen.
- Deckel vorsichtig öffnen, es entweicht heißer Wasserdampf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Erwärmen oder Brühen von zucker-, süßstoff-, säure-, laugen- oder alkoholhaltiger Flüssigkeiten.