BEDIENUNGSANLEITUNG
Kaffeemaschine Contessa

Inhalt:

- 1x Kaffeemaschine
- 2x Glaskaffeekannen
- 1x Filterkorb

Vor Inbetriebnahme:

- Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, waagerechten, tragfähigen, trockenen, wasserresistenten und hitzebeständigen Untergrund.
- Das Gerät so aufstellen, dass der Stromstecker leicht zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.

Die Zubereitung:

- Kontrollieren Sie ob alle Kippschalter auf der AUS Position stehen.
- Schließen Sie das Gerät an den Stromkreis an.
- Filterkorb rausziehen und geeignetes Korbfilterpapier in den Filterkorb einlegen.
- Die gewünschte Menge Kaffeepulver in das Korbfilterpapier geben.
- Filterkorb in die Führung einsetzen und ganz nach hinten schieben, bis er einrastet.
- Kaltes frisches Trinkwasser in gewünschter Menge, bis **max.** 1,8 Liter, in den Wasserbehälter einfüllen. Berücksichtigen Sie die Mindestfüllmenge von 0,5 Liter.
- Die Glaskanne auf die untere Warmhalteplatte stellen, so dass sich die Einlassöffnung der Glaskanne unter der Ausflussöffnung des Filterkorbs befindet.
- Kaffeemaschine am linken Kippschalter einschalten. Die Kontrolllampe leuchtet auf.
- Nach kurzer Zeit beginnt der heiße Kaffee in die Glaskanne zu fließen.
- Wenn der Brühvorgang beendet ist, schaltet sich die Kaffeemaschine automatisch ab und die rote Kontrolllampe (Betriebsanzeige) erlischt. Der Kaffee ist servierbereit.
- Zum Warmhalten des Kaffees die Glaskanne auf die obere Warmhalteplatte stellen und den rechten Kippschalter einschalten.
- Spülen Sie vor einem erneuten Brühvorgang den Korbfilter und die Glaskanne mit frischem Trinkwasser aus.
- Schalten Sie das Gerät, durch die Kippschalter, aus wenn Sie es nicht mehr gebrauchen wollen.

Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Walter-Arendt-Str. 12-14 | 51503 Rösrath
Tel: 0 22 05 – 90 45 0 – 0 | Fax: 0 22 05 – 90 45 0 – 45 | info@dreamcatcher.de
www.dreamcatcher.de

BEDIENUNGSANLEITUNG
Kaffeemaschine Contessa

Kaffee- und Wassermengen:
Füllen Sie immer nur so viel Wasser in den Wasserbehälter, wie viel in die mitgelieferte Glaskanne passt.
Die gekochte Kaffeemenge entspricht der aufgefüllten Menge Wasser.
Wir empfehlen zur Befüllung des Kessels die Orientierung an der Füllstandsanzeige der Glaskannen. Anhand der Tassenmenge können Sie die benötigte Pulvermenge ermitteln.

Pro Tasse werden, je nach gewünschter Stärke, 4-6 Gramm Kaffeepulver benötigt.

Die Reinigung:

- Schalten Sie das Gerät über die Kippschalter aus.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis.
- Warten Sie mit den Reinigungsarbeiten solange bis das Gerät ausreichend abgekühlt ist.
- Spülen Sie den Korbfilter und die Glaskanne mit frischem Trinkwasser aus.
- Entleeren Sie den Wassertank durch Aufdrehen der hinteren Ablassschraube.
- Reinigen Sie, mit einem weichen feuchten Tuch, die Außenseiten des Gehäuses.

Hinweise:

- Niemals heißes Wasser in den Wasserbehälter einfüllen.
- Kein Wasser in das heiße Gerät nachfüllen, Gerät erst abkühlen lassen.
- Nur frisches Trinkwasser in den Wasserbehälter auffüllen.
- Füllen Sie niemals Zucker, Milch, Tee oder Kaffeepulver in die Einfüllöffnung der Kaffeemaschine!
- Die Kaffeemaschine ist nur zum Zubereiten von Filterkaffee-Aufgussgetränken unter Verwendung von Filterkaffee-Pulver und Kaltwasser bestimmt.
- Während des Brühvorgangs ist das Durchlaufen des kochenden Wassers zu hören. Dabei entweicht geringfügig Wasserdampf.
- Lassen Sie das Gerät während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt.
- Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet.