BEDIENUNGSANLEITUNG
Siemens Kaffeevollautomat

Inhalt:

- 1x Kaffeemaschine
- 1x Bohnenbehälterdeckel
- 1x Wassertank
- 1x Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter
- 1x Milchschlauch mit Ansaugrohr

Vor Inbetriebnahme:

- Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, waagerechten, tragfähigen, trockenen, wasserresistenten und hitzebeständigen Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät niemals in nassen oder feuchten Bereichen auf.
- Das Gerät so aufstellen, dass der Stromstecker leicht zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Schließen Sie das Gerät an den Stromkreis an.
- Entnehmen Sie den Wassertank und füllen Sie diesen mit frischem, kaltem Trinkwasser (Markierung „max“ beachten). Setzen Sie den Wassertank wieder in das Gerät ein.
- Befüllen Sie den Bohnenbehälter mit Kaffeebohnen.
- Führen Sie das Ansaugrohr in einen geeigneten Milchbehälter ein.
- Betätigen Sie den Netzschalter. Das Gerät spült automatisch, wenn es ein- und ausgeschaltet wird.
- Das Gerät ist betriebsbereit, wenn im Bedienfeld die Symbole und das Display leuchten.

Hinweise:

- Niemals heißes Wasser in den Wasserbehälter einfüllen.
- Nur frisches Trinkwasser in den Wassertank füllen.
- Füllen Sie niemals Zucker, Milch oder Tee in die Einfüllöffnung der Kaffeemaschine!
- Die Kaffeemaschine ist nur zum Zubereiten von Kaffee-Aufgussgetränken unter Verwendung von Filterkaffee-Pulver, gerösteten Kaffeebohnen, Milch und Kaltwasser bestimmt.
- Verwenden Sie keine glasierten, karamellisierten oder mit sonstigen zuckerhaltigen Zusätzen behandelte Kaffeebohnen.
- Während des Brühvorgangs ist das Durchlaufen des kochenden Wassers zu hören. Dabei entweicht geringfügig Wasserdampf.
- Lassen Sie das Gerät während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt.
- Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet.
- Teile des Gerätes können sehr heiß werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Siemens Kaffeevollautomat

Die Zubereitung:

- Stellen Sie eine Tasse oder Glas unter den Getränkeauslauf. Bei milchhaltigen Getränken ist der Ansaugschlauch in ein Gefäß mit Milch zu stellen.
- Wählen Sie durch Berühren des entsprechenden Symbols das gewünschte Getränk aus. Im Display wird die aktuelle Getränkebezeichnung angezeigt.
- Stellen Sie durch mehrmaliges Berühren des [ml]-Symbols und des [Kaffeebohne]-Symbols die gewünschte Kaffeestärke und Tassengröße ein.
- Durch berühren des [Start/Stop]-Symbols wird die Getränke Zubereitung gestartet. Durch ein erneutes berühren des [Start/Stop]-Symbols kann die Getränke Zubereitung vorzeitig gestoppt werden.
- Warten Sie, bis die Zubereitung abgeschlossen ist und entnehmen Sie die Tasse oder das Glas.

Zubereitung mit gemahlenem Kaffee:

- Stellen Sie eine Tasse oder Glas unter den Getränkeauslauf. Bei milchhaltigen Getränken ist der Ansaugschlauch in ein Gefäß mit Milch zu stellen.
- Wählen Sie durch Berühren des entsprechenden Symbols das gewünschte Getränk aus. Im Display wird die aktuelle Getränkebezeichnung angezeigt.
- Berühren Sie das [Kaffeebohne]-Symbol so oft, bis „Pulverfach" im Display angezeigt wird.
- Öffnen Sie die Pulverschublade (rechte Geräteseite) und füllen Sie das Kaffeepulver ein. (maximal 2 gestrichene Pulverlöffel)
- Schließen Sie die Pulverschublade wieder.
- Durch berühren des [Start/Stop]-Symbols wird die Zubereitung gestartet.
- Warten Sie, bis die Zubereitung abgeschlossen ist und entnehmen Sie die Tasse oder das Glas.

Die Reinigung:

- Berühren Sie das [Milk clean]-Symbol und folgen den Anweisungen im Display.
- Schalten Sie das Gerät über den Netzschalter aus. Das Gerät spült automatisch, wenn es ein- und ausgeschaltet wird.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis.
- Warten Sie mit Reinigungsarbeiten solange bis das Gerät ausreichend abgekühlt ist.
- Ziehen Sie den Milchschlauch von dem Getränkeauslauf ab.
- Ziehen Sie die Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter nach vorne heraus und entleeren Sie diese.