BEDIENUNGSANLEITUNG

Stil-Waffel Maker

Vor Inbetriebnahme:

- Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, tragfähigen, trockenen, wasserresistenten und hitzebeständigen Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät niemals in nassen oder feuchten Bereichen auf.
- Das Gerät so aufstellen, dass der Stromstecker leicht zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Fetten Sie die Backfläche vor dem ersten Gebrauch leicht ein.
- Wickeln Sie das Kabel vollständig ab und schließen Sie das Gerät an.
  Sobald das Gerät über eine Stromversorgung verfügt und keine Temperatur eingestellt ist leuchtet die grüne Kontrollleuchte auf.

Die Zubereitung:

- Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur. (gelbe Kontrollleuchte leuchtet auf)
  Das Gerät braucht einige Minuten, zum Aufwärmen.
  Sobald die Temperatur erreicht ist, erlischt die gelbe Kontrollleuchte.
- Öffnen Sie den Deckel und geben Sie den Teig in die Mitte der Backfläche (Mulden bis kurz unter die Oberkante füllen).
  Schließen Sie den Deckel nach dem Einfüllvorgang wieder. Der Einfüllvorgang sollte rasch erfolgen, da sonst das Gebäck nicht gleichmäßig braun wird.
- Die Holzstäbchen werden nun, vorne durch die Einkerbung, hineingesteckt. Schieben Sie das Stäbchen bis zum Anschlag durch und ziehen Sie es anschließend ca. 1-2 cm zurück.
- Stellen Sie den Timer auf die gewünschte Backzeit ein.
  Diese hängt von der eingestellten Temperatur und dem gewünschten Bräunungsgrad des Gebäcks ab.
- Ertönt die Klingel des Timers, ist der Backvorgang beendet.
- Öffnen Sie den Deckel und entnehmen Sie das fertige Gebäck.
  Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, damit die Beschichtung der Backflächen geschont wird.

Fetten Sie die Backflächen, nach den einzelnen Backvorgängen, nach Bedarf erneut ein.
Die Backflächen sollten in den Backpausen immer geschlossen sein.

Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Walter-Arendt-Str. 12-14 | 51503 Rösrath
Tel: 0 22 05 – 90 45 0 – 0 | Fax: 0 22 05 – 90 45 0 – 45 | info@dreamcatcher.de
www.dreamcatcher.de

Die Reinigung:

- Drehen Sie den Temperaturregler auf „0“.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen.
- Entfernen Sie Krümmel oder Reste von der Backfläche und den Rändern.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch.
- Benutzen Sie niemals irgendeine Art von groben Reinigern, welche das Gerät zerkratzen könnten.
- Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen und trockenen Tuch ab.

Wichtig: Verbrennungs- Verbrühungsgefahr!

- Das Gerät sollte nicht von Kindern betrieben werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
- Berühren Sie die Backfläche während des Betriebes nicht mit Fingern und Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die dafür vorgesehenen Zwecke.