BEDIENUNGSANLEITUNG
Popcornmaschine

Inhalt

- 1x Popcornmaschine
- 1x Dosierschaufel groß
- 1x Dosierschaufel mittel
- 1x Dosierschaufel klein
- 1x Ausgabeschaufel

Bei Inbetriebnahme:

- Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromkreis.
- Schalten Sie die Kesselheizung (Kettle Heat) sowie das Rührwerk (Kettle Motor) ein.
- Warten Sie, bis sich der Kessel ausreichend erhitzt hat (ca. 4-5 Minuten).

Die Zubereitung:

- Geben Sie die entsprechenden Mengen, in der Reihenfolge Popcornfett, Popcornmais, sowie Zucker oder Popcornsalz, in den Kessel.

Für gezuckertes Popcorn:

1 Dosierschaufel groß mit Popcornmais
1 Dosierschaufel mittel mit Zucker
1 Dosierschaufel klein mit Popcornfett

Für gesalzenes Popcorn:

1 Dosierschaufel groß mit Popcornmais
1 Teelöffel mit Popcornsalz
1 Dosierschaufel klein mit Popcornfett

- Nach einiger Zeit beginnen die Maiskörner zu platzen und das fertige Popcorn quillt aus dem Kessel.
- Sobald kaum noch Popgeräusche zu hören sind schalten Sie das Rührwerk aus und entleeren Sie den Kessel, indem Sie ihn umschwenken.
- Falls sich noch Maiskörner im Kessel befinden, führen Sie den Kessel in die Ausgangsposition zurück und schalten das Rührwerk wieder ein. Wiederholen Sie den Vorgang wie oben beschrieben.
- Entnehmen Sie das fertige Popcorn mit der Ausgabeschaufel aus dem Popcornvorrat.

Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Walter-Arendt-Str. 12-14 | 51503 Rösrath
Tel: 0 22 05 – 90 45 0 – 0 | Fax: 0 22 05 – 90 45 0 – 45 | info@dreamcatcher.de
www.dreamcatcher.de

BEDIENUNGSANLEITUNG
Popcornmaschine

Warnung: Brandgefahr!

- **Vergessen Sie nie, die Kesselheizung nach Fertigstellung Ihres Popcornvorrates auszuschalten.**
- Wenn Fett- und Zuckerreste überhitzt werden, können diese entflammen.
  Schließen Sie sofort den Deckel, um die Flammen zu ersticken.
  Betreiben Sie die Popcornmaschine danach nicht weiter.

Die Reinigung:

- Schalten Sie die Kesselheizung und das Rührwerk aus.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis.
- Warten Sie mit Reinigungsarbeiten solange, bis der Kessel ausreichend abgekühlt ist.
- Entfernen Sie alle Popcornreste und Maiskörner aus dem Gehäuse sowie aus dem Kessel.
- Entfernen Sie Fett- und Zuckerrückstände mit einem weichen Haushaltstuch aus dem Kessel.
- Entleeren Sie die Maisschublade.
- Reinigen Sie, mit einem weichen feuchten Tuch, die innen und außen Seiten des Gehäuses und des Kessels. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die kleine Öffnung unterhalb des Kessels eindringt!

WICHTIG:

- Bitte achten Sie darauf, die Maschine vorsichtig zu behandeln, um Defekte zu vermeiden.
- Bitte wählen Sie immer einen geeigneten Abstand zu Schläuchen, Gas- oder Elektroleitungen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Berühren Sie den Kessel nie, solange er noch heiß ist.
- Lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt.
- Die Benutzung der Maschine durch Kinder ist nicht gestattet.
- Tauchen Sie die Maschine oder Ihre elektrischen Komponenten nicht unter Wasser.

Der Mieter ist verantwortlich für den angemessenen Umgang und somit für die Sicherheit.