BEDIENUNGSANLEITUNG
Glühweintopf Multitherm

Inhalt

- 1x Wasserbehälter mit Brüheinheit
- 1x Deckel
- 1x Sockel mit Auffangschale und Abstellplatte

Vor Inbetriebnahme:

- Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, tragfähigen, trockenen, wasserresistenten und hitzebeständigen Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf einen brennbaren Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät niemals in nassen oder feuchten Bereichen auf.
- Stellen Sie das Gerät auf, so dass der Stromstecker leicht zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Temperaturregler mit dem roten Punkt ganz nach links gedreht ist.

Zubereitung:

- Schließen Sie das Gerät an den Stromkreis an.
- Befüllen Sie den Wasserbehälter mit ausreichend Glühwein. **Mindestfüllmenge 2 Liter.**
- Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Temperatureinstellung im Bereich von 30 °C bis 90 °C.
- Während des Aufheizens leuchtet die orangene Kontrollleuchte auf. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet sich die orange Kontrollleuchte ab und die grüne Warmhalte-Kontrollleuchte schaltet sich an. Das Gerät ist mit einem Thermostat ausgestattet und behält während des Betriebes die Temperatur über einen längeren Zeitraum. Achten Sie darauf, dass die Mindestfüllmenge nicht unterschritten wird.
- Sollte die orangene Kontrollleuchte nicht leuchten und der Topf nicht aufheizen, drücken Sie die RESET-Taste auf der Unterseite des Topfes für 2 Sekunden tief hinein. Dieser Schalter dient als interne Sicherung und ist die häufigste Fehlerquelle, falls diese Sicherung im Vorfeld z.B. wegen Spannungsschwankungen herausgesprungen ist.
- Zum Ablassen von Flüssigkeiten Ablasshahn nach vorn ziehen und halten, bis die Tasse bzw. der Behälter voll ist. Nach Beendigung des Zapfvorgangs den Ablasshahn loslassen, er schließt automatisch. Zum stetigen Ausgießen den Ablasshahn weiter runter drücken, bis dieser einrastet.
- Systembedingt bleibt eine Restmenge von etwas über einem Liter Flüssigkeit in dem Behälter. Diese Menge kann etwas reduziert werden, wenn man den Behälter zum Entleeren vorsichtig nach vorn kippt.

Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Walter-Arendt-Str. 12-14 | 51503 Rösrath
Tel: 0 22 05 – 90 45 0 – 0 | Fax: 0 22 05 – 90 45 0 – 45 | info@dreamcatcher.de
www.dreamcatcher.de

BEDIENUNGSANLEITUNG
Glühweintopf Multitherm

Reinigung:

- Drehen Sie den Temperaturregler mit dem roten Punkt ganz nach links.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromkreis.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen.
- Heben Sie das Gerät aus dem Sockel.
- Entfernen Sie den Deckel und entleeren Sie den Behälter.
- Waschen Sie den Behälter von innen gründlich aus und spülen Sie mit klarem Wasser nach.
- Reinigen Sie den Deckel und den Sockel in warmen Wassern unter Zugabe von einem milden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit der Brüheinheit von außen mit einem weichen feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Achten Sie darauf das keine Feuchtigkeit in die Brüheinheit eindringt.
- Benutzen Sie niemals irgendeine Art von groben Reinigern, welche das Gerät zerkratzen könnten.
- Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen und trockenen Tuch ab.
- Gerät ist **nicht** Spülmaschinenfest!

Wichtig: Verbrennungs- Verbrühungsgefahr!

- Das Gerät sollte nicht von Kindern betrieben werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
- Berühren Sie den heißen Wasserbehälter während des Betriebes nicht mit Fingern und Händen.
- Deckel vorsichtig öffnen, es entweicht heißer Wasserdampf.