BEDIENUNGSANLEITUNG
Slush-Eis Maschine

Inhalt:

- 1x Slush-Eis-Maschine
- 1x Deckel Vorratsbehälter
- 1x Tropfschale mit Abstellplatte
- 1x Becherhalter
- 1x Mischbehälter

Vor Inbetriebnahme:

- Die Maschine nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.
- Stellen Sie die Maschine auf einen ebenen, waagerechten, tragfähigen, trockenen und hitzebeständigen Untergrund. Sorgen Sie dafür, dass eine ausreichende Lüftung der Maschine gewährleistet wird.
- Die Maschine dient ausschließlich der Zubereitung von Slush-Eis.
- Die Maschine ist nur für den Betrieb mit Slush-Eis-Konzentrat ausgelegt.
- Setzen Sie die Tropfschale mit der Abstellplatte unter dem Zapfhahn ein.
- Befestigen Sie den Becherhalter in der Aufnahmeplatte an der Seite der Maschine.

Die Zubereitung:

- Mischen Sie 1 Liter Slush-Eis-Konzentrat mit 5 Liter frischem Trinkwasser in den Mischbehälter.
- Füllen Sie die Mischung in den Vorratsbehälter und setzen Sie den Deckel auf. Achten Sie darauf, dass der Deckel die weiße Stabsicherung auf der Rückseite der Maschine etwas hinab drückt.
  Ohne den korrekten Sitz des Deckels kann die Maschine nicht betrieben werden.
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromkreis und schalten die Maschine an dem Hauptschalter ein.
- Stellen Sie den kleinen Schalter auf die Position „I“ um mit dem Kühlvorgang zu Beginnen.
- Je nach Außen Temperatur dauert die Herstellung des fertigen Slush-Eis bis zu 1- 1½ Stunden.
- Wenn die gewünschte Konsistenz des Slush-Eis erreicht ist, können Sie den kleinen Schalter auf die Position „II“ stellen, um die Konsistenz beizubehalten.
- Für die Ausgabe des Produktes stellen Sie einen Becher unter den Zapfhahn und ziehen diesen etwas nach vorne, bis die gewünschte Menge im Becher erreicht ist.
- Sinkt der Pegel des Vorratsbehälter unter das Rührwerk müssen Sie den Behälter auffüllen und den kleinen Schalter auf Position „I“ zurückstellen.

Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Walter-Arendt-Str. 12-14 | 51503 Rösrath
Tel: 0 22 05 – 90 45 0 – 0 | Fax: 0 22 05 – 90 45 0 – 45 | info@dreamcatcher.de
www.dreamcatcher.de

Die Reinigung:

- Stellen Sie den großen und den kleinen Schalter auf die Position „0“.
- Trennen Sie die Maschine vom Stromkreis.
- Entfernen Sie den Becherhalter, den Deckel des Vorratsbehälters und die Tropfschale von der Maschine.
- Reinigen Sie diese in warmem Wasser unter Zugabe eines milden Reinigungsmittels.
- Füllen Sie den Vorratsbehälter zu etwa $^{2}/_{3}$ mit warmem Wasser auf und reinigen Sie mit einem weichen Tuch die Innenseiten des Behälters.
- Lassen Sie das Wasser durch den Zapfhahn ab, um den Zapfhahn zu reinigen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange bis sich das Wasser nicht mehr verfärbt.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen feuchten Tuch.
- Benutzen Sie niemals irgendeine Art von groben Reinigern, welche die Maschine zerkratzen könnten.
- Trocknen Sie die Maschine nach der Reinigung mit einem weichen und trockenen Tuch ab.

Wichtig:

- Die Maschine ist nicht für die Bedienung durch Kinder geeignet
- Lassen Sie die Maschine während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
- Unsachgemäßer Gebrauch / Bedienung können zu Verletzungen führen.
- Fassen Sie nicht in die Maschine, während diese eingeschaltet ist.