AUFBAUANLEITUNG
Hüpfburg

Inhalt:

- 1x Hüpfburgmodul
- 1x Gebläse
- 4x Erdnagel
- 1x 4x6m Unterlegplane
- 1x „Spielregeln" – Aufsteller

Wir empfehlen den Auf- und Abbau nicht allein zu vollziehen.

Wählen Sie einen möglichst ebenen und geraden Untergrund als Aufbauort aus.

Dort breiten Sie zunächst die Unterlegplane so aus, dass die kurze Seite der Plane der Vorderseite bzw. dem Eingang in die Hüpfburg entspricht.
(In Abbildung nicht vorhanden)

Die zusammengerollte Hüpfburg kann nun auf der Plane abgerollt werden. Starten Sie hierfür am hinteren Ende der Unterlegplane. Die Burgen sind so gepackt, dass zuerst Rückseite der Burg zuerst abgerollt wird.

Entfalten Sie die Hüpfburg entsprechend den Abbildungen. Je nach Modell sind die Burgen gedrittelt oder geviertelt. Hinweis: Merken Sie sich wie die Hüpfburg gefaltet ist, damit diese beim Abbau auf die gleiche Art gefaltet wird. Der Abbau wird hierdurch merklich erleichtert.

Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Walter-Arendt-Str. 12-14 | 51503 Rösrath
Tel: 0 22 05 – 90 45 0 – 0 | Fax: 0 22 05 – 90 45 0 – 45 | info@dreamcatcher.de
www.dreamcatcher.de

AUFBAUANLEITUNG
Hüpfburg

Vergewissern Sie sich, dass **alle** Reißverschlüsse geschlossen und **alle** Abdecklaschen fest mit dem Klettverschluss verbunden sind.
Die Reißverschlüsse finden Sie unter den Laschen je nach Hüpfburg links und rechts an den Seiten oder hinten neben der Luftzufuhr.

Stülpen Sie das offene Ende des Luftschlauchs über das Gebläse und sichern Sie den Schlauch durch die angebrachten Verschlussmechanismen am Gebläse.

Nun kann das Gebläse eingesteckt werden, um die Luftzufuhr zu starten.
Ein An/Aus-Schalter existiert nicht.

Das Gebläse muss während des gesamten Betriebes laufen.

Schlagen Sie zuletzt, während die Burg aufgeblasen ist, die mitgelieferten Erdnägel durch die dafür vorgesehenen Metallringe in den Boden. Achten Sie während der Benutzung des Moduls darauf, dass die Erdnägel immer einen ausreichenden Abstand zum Modul aufweisen.

Wichtig:

- Bitte achten Sie darauf, das Modul vorsichtig zu behandeln, um Defekte zu vermeiden.
- Eventmodule müssen bei widrigen Witterungsverhältnissen abgebaut werden.
- Achten Sie auch auf ggf. im Boden verlaufende Rohre und Leitungen.
- Beim Betreten des Moduls sind Schuhe, Brillen, Schmuck, spitze und scharfe Gegenstände, o.ä. abzulegen.
- Essen und Trinken sind auf dem Modul nicht gestattet.
- Bitte wählen Sie immer einen geeigneten Abstand zu Schläuchen, Gas- oder Elektroleitungen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Der Mieter ist verantwortlich für die angemessene Verankerung, Platzierung und einen sorgsamen Umgang mit dem Eventmodul während der Nutzungsdauer.

Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Walter-Arendt-Str. 12-14 | 51503 Rösrath
Tel: 0 22 05 – 90 45 0 – 0 | Fax: 0 22 05 – 90 45 0 – 45 | info@dreamcatcher.de
www.dreamcatcher.de